



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

产品型号	JZY-Q250-B318	JZT-Q252-B318
产品特点		
燃气类别	液化石油气(20Y)	天然气(12T)
额定燃气压力(Pa)	2800	2000
额定热负荷(kW)	左 5.0 右 5.0	5.2 5.2
点火方式	电子脉冲点火	
连接气管	Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管	
嵌装开孔尺寸	K4(650mm×350mm×4-R20mm)	
净重(kg)	16.1	
毛重(kg)	18.3	
能效等级	1级	
外形尺寸(L×W×H)	860mm×450mm×186mm	
执行标准	GB 16410-2020 GB 30720-2014	

注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。

定时操作说明

若灶具有电子定时功能，定时显示屏显示时间为分钟，可定时0-180分钟的时间设置；开启定时：

左炉：则长按左边 按键，显示屏左边数码屏出现 闪烁，可进行左边时间设定；可按右边 按键为“+”，左边 按键为“-”来设定所需的时间，单点按 或按键 为“+”“-”1分钟设置跳动，长按按键 或按键 为“+”“-”5分钟设置跳动；设定好时间后松开，数码屏数码闪烁停止后进入定时模式。

右炉：则长按右边 按键，显示屏右边数码屏出现 闪烁，可进行右边时间设定；可按右边 按键为“+”，左边 按键为“-”来设定所需的时间，单点按 或按键 为“+”“-”1分钟设置跳动，长按按键 或按键 为“+”“-”5分钟设置跳动；设定好时间后松开，数码屏数码闪烁停止后进入定时模式。

中途改变时间定时操作：
左炉：则长按左边 按键，显示屏左边数码屏出现数码闪烁，可按按键 或按键 重新设定时间；
右炉：则长按右边 按键，显示屏右边数码屏出现数码闪烁，可按按键 或按键 重新设定时间；

定时关闭：
定时时间到1分钟时，显示屏显示数码为 秒，定时按照 秒钟倒计时，定时时间显示为 ，关闭灶眼火焰，定时结束；
定时中途关闭：则长按左边 按键或右边 按键，显示屏数码屏出现数码闪烁，可按按键 或按键 调节时间为 来关闭定时；
注：使用定时功能途中用户关火，定时功能不会关闭，建议手动长按左边 按键或右边 按键，显示屏数码屏出现数码闪烁，可按按键 或按键 调节时间为 来关闭定时；

电量提示说明：当电池电压低于2.1V，定时功能不能工作，不能设定定时；按下按键 或 ，报警2声，显示屏中间图标 会闪烁6秒；
装电池时显示当前电压：当电压低于2.1V时，显示屏中间图标闪烁 ，需要及时更换电池；当电池图标全亮 表示电量充足



电池电量提示：
只亮 表示电量过低，需及时更换电池，此时不能开启定时功能。



故障检测：设置时间前，系统自动检测关阀回路，如果左关阀回路不通，左数码屏显示“E3”或“E3,左故障”，如果右关阀回路不通，右数码屏显示“E3”或“E3,右故障”，报警8声后关闭显示；在定时过程中，如果检测左关阀回路不通，报警8声，左数码屏显示“E3”或“E3,左故障”，如果右关阀回路不通，报警8声，右数码屏显示E3”或“E3,右故障”，每隔1分钟报警8声按一下对应的按键关闭显示。

正面

反面

技术要求

- 1、印刷字迹、图案完整、清晰，内容正确；无污迹、皱折。
- 2、黑色虚线框为剪切线，不印刷。
- 3、文字、线框印黑色。

版本号

A			
---	--	--	--

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

物料编码				物料描述			
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化		阶段标记	质量	比例
审核					S	A	B
工艺			批准		共 1 张		第 1 张

80g铜板纸

广东康宝电器股份有限公司

康宝B318技术参数插页

WZP100B159006