

Canbo 康宝®

INSTRUCTION MANUAL

XDZ10
ZC7/ZC7(1)

多功能便携式消毒机 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修


通讯地址：

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn  528325

全国服务热线：4007000818

(如有更改，恕不另行通知)



广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

U23056



感谢您使用康宝牌多功能便携式消毒机。

XDZ10-ZC7系列多功能便携式消毒机,是康宝公司创新开发,人性化设计的一款外观小巧,内部容量大、结构新颖、造型美观,具有紫外线臭氧消毒和热风烘干功能,是家庭和个人生活非常实用的保障健康的卫生器具。

内部结构 STRUCTURE

目录 DIRECTOR

- 一、内部结构----- ①
- 二、注意事项----- ③
- 三、使用方法----- ④
- 四、具体技术参数----- ⑤
- 五、维修与服务----- ⑥



(图片仅供参考,具体以实物为准)

警告

- 关好门体后,才能工作;
- 在消毒机工作结束20分钟后才能打开门体取用食具,以免影响消毒效果、防止烫伤或臭氧泄漏。
- 在消毒机工作过程中切勿打开门体,否则会有臭氧泄漏。



最好将碗筷沥干后再放进消毒机。



耐温低于75°C的食具和餐具不能置于本产品中消毒、烘干;



安装时电源线及插座应远离灶具发热区,以免造成不安全因素。

注意事项 ATTENTIONS



注意

电源插座必须有可靠的接地线,用户不得擅自改插头,禁止无接地运行;

电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方,以便用户在清洁时断开电源;

把食具上的水倒净或擦干后才能放进机内,食具不宜重叠,应逐格竖放,可获最佳消毒效果;

使用过程中,如发现臭氧泄漏,或发现不经过任何透光物体能看见紫外线灯管发出的光线时,应马上停止使用,并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修;

指示灯灭后不宜立即取用下层食具,此时机内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤;

使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒机的电源插头,尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修;

保养维护时,应首先拔下电源插头,确保完全断开电源;

若臭氧紫外线灯管损坏,必须由康宝维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的臭氧紫外线灯管;

如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换;

消毒、烘干完成后,请将电源线插头拔下;

本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算),若维护保养良好,可延期至15-20年;

工作过程中,请勿打开门体,以免臭氧泄漏或烫手;



禁止

切勿将消毒机安装在易燃物附近,亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边;

特殊适用人群(如儿童等)禁止使用本器具;




提示

废旧器具的处理方法:对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具,请交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理,用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE

- 将电源线插头插入有可靠接地的电源插座上，产品工作时，请不要与其它电器共用插座。
- 先将杯架放入箱体内，再将洗净的食具有序的放在杯架上，关好门体。



按键	用途	工作状态
电源	用于开启或关闭电源	接通电源后，全部指示灯亮起后熄灭，电源指示灯保持亮起，此时按一下电源，全部指示灯亮起，用户可按实际需求选择相应的功能。
AI智能*	用于开启AI人工智能消毒功能	按一下AI人工智能键，显示屏显示相应的时间，臭氧紫外灯和加热部件按程序设定开始倒计时工作，倒计时结束后，每隔4小时，加热部件和臭氧紫外灯会分别工作3分钟，如此循环。
餐具消毒*	用于开启餐具消毒功能	按一下餐具消毒键，显示屏显示相应的时间，选定后约3秒钟，臭氧紫外灯和加热部件按程序设定开始倒计时工作，倒计时完成后停止所有工作。
母婴消毒*	用于奶瓶奶嘴等母婴用品的消毒功能	按一下母婴消毒键，显示屏显示相应的时间，选定后约3秒钟，臭氧紫外灯和加热部件按程序设定开始倒计时工作，倒计时完成后停止所有工作。
热饮	用于加热饮料或者其他餐具的功能	按一下热饮键，显示屏显示相应的时间，选定后约3秒钟，加热部件开始倒计时工作，倒计时完成后停止所有工作。
保鲜除异味	用于蔬果或者物品的保鲜功能	按一下保鲜键，显示屏显示相应的时间，选定后约3秒钟，臭氧紫外灯开始倒计时工作，倒计时结束后，每隔4小时，臭氧紫外灯工作3分钟，如此循环。



注意

所有功能在工作结束后，风机仍然会工作一分钟，以帮助加热器件散热，以延长发热器件寿命。

产品工作过程中如果打开门体，机器会发出鸣笛警告，此时要关好门后产品才能继续工作。

具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ10
产品特征	ZC7/ZC7(1)
电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	60 W
容 积	10 L ⁺⁰ / _{-5%}
消毒星级	★
臭氧浓度	20mg/m ³ ≤ O ₃ 浓度 ≤ 40mg/m ³
消毒时间	≥30min
工作温度	60°C ⁺¹⁰ / ₋₁₀ °C
用 途	餐具消毒保洁(适合耐温高于 75°C的餐具)
臭氧紫外线灯管功率	4W
臭氧紫外线光主波长	254nm
臭氧紫外线灯管使用寿命	≥1000h
加热器使用寿命	≥5000h
工作周期(负载)	≥30min
每层层架承载额定重量	2 kg
净 重	3.3kg
外形尺寸(长×宽×高)	331 mm×290 mm×255 mm
执行标准	GB 17988 QB/T 5199
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字 [2018] -05-第0026号

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒机，禁止将消毒机安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	熔断器熔断	更换熔断器
	电源线断路	更换电源线
加热器不工作	电路板坏	更换电路板
	加热器坏	更换加热器
臭氧紫外线灯管不工作	电子镇流器坏	更换电子镇流器
	臭氧紫外线灯管坏	更换臭氧紫外线灯管

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址 _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 1、该产品主要配件包修二年，其他电器部件包修一年。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关。玻璃面板为易碎品不包修。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
- 4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称				产品型号	
安装单位				安装日期	
产品条形码 (填写)					
维修日期	故障内容		维修单位	维修员	
	故障情况	更换配件			

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明:

1. 以上“×”的部件, 部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或减量化。

2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件, 请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。